Kilit

MAUSE-FALLE

Danke, dass Sie sich für Kilit entschieden haben. So spannen und platzieren Sie Ihre Holzfallen, und so aktivieren Sie Ihre lebenslange Garantie.



IN IHRER PACKUNG

5 Holzfallen (10,5 × 4,5 cm)

1 Anleitung

WIE FUNKTIONIERT DAS?



1. **Sie wird angelockt.** Die Maus riecht den Köder auf dem Auslöser.
2. **Sie löst aus.** Bei der kleinsten Berührung schnappt die Kupferfeder zu.
3. **Sie ist gefangen.** Der Fang erfolgt sofort, ohne Gift.

IN 4 SCHRITTEN AUFSTELLEN



1. **Tragen Sie Handschuhe.** Mäuse meiden Gegenstände mit menschlichem Geruch.
2. **Legen Sie einen erbsengroßen Köder** auf den Auslöser: Erdnussbutter, Schokolade oder Käse.
3. **Spannen**: Bügel nach hinten ziehen, mit dem Stab unter dem kleinen Haken sichern, dann vorsichtig loslassen. Finger aus dem Bereich des Bügels halten.
4. **Stellen Sie die Falle an eine Wand**, Auslöser zur Wand: Mäuse laufen an Wänden entlang. Wählen Sie Stellen mit Kot oder Nagespuren.

> Stellen Sie mehrere Fallen im Abstand von 1 bis 2 m auf: Eine Maus entfernt sich kaum von ihrem Nest.

KONTROLLE UND PFLEGE

JEDEN MORGEN

Kontrollieren Sie die Fallen. Ausgelöst ohne Fang: Köder nachlegen und neu spannen.

NACH EINEM FANG

Mit Handschuhen den Bügel über einem Beutel anheben, Beutel verschließen und entsorgen.

REINIGUNG

Falle mit Seifenwasser waschen, trocknen lassen und wiederverwenden.

SICHERHEITSHINWEISE

- Die Feder ist kräftig: Falle vorsichtig spannen und entspannen, Finger aus dem Bereich des Bügels.
- Fallen außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufstellen.
- Waschen Sie sich nach jedem Umgang die Hände.

AKTIVIEREN SIE IHRE LEBENSLANGE GARANTIE

Eine Kilit-Falle geht kaputt oder funktioniert nicht mehr? Wir ersetzen sie. Füllen Sie dieses Formular aus, das dauert 1 Minute.

kilit.fr/garantie

Kilit ist eine Marke der KALIGEN SAS.

Impressum (FR) · Datenschutz · Produktsicherheit