Kilit

RATONERA DE MADERA

Gracias por elegir Kilit. Así se arman y colocan tus ratoneras de madera, y así se activa tu garantía de por vida.



EN TU CAJA

5 ratoneras de madera (10,5 × 4,5 cm)

1 folleto de instrucciones

¿CÓMO FUNCIONA?



1. **Se siente atraído.** El ratón huele el cebo puesto en el disparador.
2. **Se dispara.** Al menor contacto, el muelle de cobre se suelta.
3. **Queda atrapado.** La captura es inmediata, sin veneno.

INSTALACIÓN EN 4 PASOS



1. **Ponte guantes.** Los ratones evitan los objetos con olor humano.
2. **Pon un cebo del tamaño de un guisante** en el disparador: crema de cacahuete, chocolate o queso.
3. **Ármala**: tira del arco hacia atrás, sujétalo con la varilla bajo el ganchito y suelta con suavidad. Mantén los dedos fuera del recorrido del arco.
4. **Coloca la ratonera contra una pared**, con el disparador hacia la pared: los ratones van pegados a las paredes. Elige los sitios con excrementos o marcas de roeduras.

> Pon varias ratoneras a 1 o 2 m de distancia: un ratón casi no se aleja de su nido.

CONTROL Y MANTENIMIENTO

CADA MAÑANA

Revisa las ratoneras. Si una saltó sin captura: pon cebo y vuelve a armarla.

TRAS UNA CAPTURA

Con guantes, levanta el arco sobre una bolsa, ciérrala y tírala.

LIMPIEZA

Lava la ratonera con agua y jabón, déjala secar y vuelve a usarla.

PRECAUCIONES

- El muelle es potente: arma y desarma la ratonera con cuidado, con los dedos fuera del arco.
- Coloca las ratoneras fuera del alcance de niños y mascotas.
- Lávate las manos después de cada manipulación.

ACTIVA TU GARANTÍA DE POR VIDA

¿Una trampa Kilit se rompe o deja de funcionar? La sustituimos. Rellena este formulario, tardas 1 minuto.

kilit.fr/garantie

Kilit es una marca de KALIGEN SAS.

Aviso legal (FR) · Privacidad · Seguridad de los productos