Kilit

TRAPPOLA PER TOPI

Grazie per aver scelto Kilit. Ecco come armare e posizionare le trappole in legno e come attivare la garanzia a vita.



NELLA CONFEZIONE

5 trappole in legno (10,5 × 4,5 cm)

1 libretto di istruzioni

COME FUNZIONA?



1. **Viene attirato.** Il topo sente l'esca posta sul grilletto.
2. **Scatta.** Al minimo contatto la molla in rame si libera.
3. **Viene catturato.** La cattura è immediata, senza veleno.

INSTALLAZIONE IN 4 GESTI



1. **Indossa i guanti.** I topi evitano gli oggetti con odore umano.
2. **Metti un'esca grande come un pisello** sul grilletto: burro di arachidi, cioccolato o formaggio.
3. **Armala**: tira indietro l'archetto, bloccalo con l'asta sotto il gancetto, poi lascia andare piano. Tieni le dita fuori dalla zona dell'archetto.
4. **Metti la trappola contro un muro**, con il grilletto verso il muro: i topi corrono lungo i muri. Scegli i punti con escrementi o segni di rosicchiatura.

> Metti più trappole a 1-2 m di distanza: un topo si allontana poco dal nido.

CONTROLLO E MANUTENZIONE

OGNI MATTINA

Controlla le trappole. Se una è scattata senza cattura: rimetti l'esca e riarmala.

DOPO UNA CATTURA

Con i guanti, solleva l'archetto sopra un sacchetto, chiudilo e gettalo.

PULIZIA

Lava la trappola con acqua e sapone, lasciala asciugare e riutilizzala.

PRECAUZIONI

- La molla è potente: arma e disarma la trappola con cautela, dita fuori dalla zona dell'archetto.
- Posiziona le trappole fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Lavati le mani dopo ogni utilizzo.

ATTIVA LA TUA GARANZIA A VITA

Una trappola Kilit si rompe o non funziona più? La sostituiamo. Compila questo modulo, ci vuole 1 minuto.

kilit.fr/garantie

Kilit è un marchio di KALIGEN SAS.

Note legali (FR) · Privacy · Sicurezza dei prodotti