Kilit

TAPETTE À SOURIS

Merci d'avoir choisi Kilit. Voici comment armer et placer vos tapettes en bois, et comment activer votre garantie à vie.



DANS VOTRE BOÎTE

5 tapettes en bois (10,5 × 4,5 cm)

1 notice

COMMENT ÇA MARCHE ?



1. **Elle est attirée.** La souris sent l'appât posé sur le déclencheur.
2. **Elle déclenche.** Au moindre contact, le ressort en cuivre se libère.
3. **Elle est capturée.** La capture est immédiate, sans poison.

INSTALLATION EN 4 GESTES



1. **Mettez des gants.** Les souris évitent les objets qui portent l'odeur humaine.
2. **Posez un appât de la taille d'un petit pois** sur le déclencheur : beurre de cacahuète, chocolat ou fromage.
3. **Armez** : tirez l'arceau vers l'arrière, bloquez-le avec la tige sous le petit crochet, puis lâchez doucement. Gardez les doigts hors de la zone de l'arceau.
4. **Placez la tapette contre un mur**, déclencheur côté mur : les souris longent les murs. Choisissez les endroits avec des crottes ou des traces de grignotage.

> Posez plusieurs tapettes à 1 à 2 m d'écart : une souris ne s'éloigne guère de son nid.

CONTRÔLE ET ENTRETIEN

CHAQUE MATIN

Vérifiez les tapettes. Une tapette déclenchée sans capture : remettez de l'appât et réarmez.

APRÈS UNE CAPTURE

Avec des gants, soulevez l'arceau au-dessus d'un sac, fermez le sac et jetez-le.

NETTOYAGE

Lavez la tapette à l'eau savonneuse, laissez-la sécher, puis réutilisez-la.

PRÉCAUTIONS

- Le ressort est puissant : armez et désarmez la tapette avec précaution, doigts hors de la zone de l'arceau.
- Placez les tapettes hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Lavez-vous les mains après chaque manipulation.

ACTIVEZ VOTRE GARANTIE À VIE

Un piège Kilit casse ou ne fonctionne plus ? On le remplace. Remplissez ce formulaire, ça prend 1 minute.

kilit.fr/garantie

Kilit est une marque de KALIGEN SAS.

Mentions légales · Confidentialité · Sécurité des produits